

Kehlsparren bei gleicher Dachneigung

Dachvorsprung 30cm; $g_A = 100\text{cm}$; $h_F = 65\text{cm}$;
 Normalsparren 10/16; Kehlsparren 18/24;
 Pfetten 14/18; Saumabschnitt 10° zurück.
 M 1:10 A4-Blatt

Berechnen Sie alle offenen Maße.
 Messen Sie die Größen und
 tragen Sie die Werte
 in die Zeichnung ein.

